

УТВЕРЖДЕН
КШЮЕ.421451.002ИМ35–УЛ



ОКПД2 26.51.52.000

СИСТЕМЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

«СТРУНА+»

Инструкция по монтажу, пуску и регулированию
Монтаж и демонтаж ППП1 КШЮЕ.407533.103, -01

Часть 36 КШЮЕ.421451.002ИМ35

Содержание

Введение.....	3
1 Подготовка резервуара к монтажу ППП1	3
2 Подготовка и монтаж ППП1	4
3 Демонтаж ППП1	9
4 Частичный демонтаж и монтаж ППП1 для ремонта	9
5 Демонтаж ДД1 для ремонта.....	12
6 Монтаж ДД1 после ремонта	12
Приложение А Подключение ППП1 и ДД1 к УР, УР2, УР3 через КК1	13
Приложение Б Перечень ссылочных документов	16

В документе используются следующие сокращения:

БДУТ - блок датчиков уровня и температуры;
ДД1 - датчик давления;
КК1 - клеммная коробка;
ППП1 - первичный преобразователь параметров;
СУГ – сжиженный углеводородный газ;
УР, УР2, УР3 - устройство распределительное;
ЯКК1 - ячейка клеммной коробки;
ЯК7 - ячейка контроллера ЯК7
ЯРА1 - ячейка разъёмная ЯРА1
ЯТ - ячейка терминальная.

В настоящей инструкции приведён порядок монтажа и демонтажа ППП1 КШЮЕ.407533.103 (рисунок 2.1) и ППП1 КШЮЕ.407533.103-01 совместно с ДД1, который устанавливается на фланце ППП1(рисунок 2.2).

Перед началом монтажа необходимо изучить инструкцию по монтажу, пуску и регулированию КШЮЕ.421451.002ИМ.

Варианты подключения ППП1 к УР, УР2, УР3 приведены в руководстве по эксплуатации КШЮЕ.421451.002РЭ (таблица 1.2). ППП1 и ДД1 подключаются к УР через КК1 (Приложение А), схемы подключения приведены в КШЮЕ.421451.002ИМ.

Перечень ссылочных документов приведён в Приложении Б.

1 Подготовка резервуара к монтажу ППП1

1.1 Резервуар должен быть освобождён от сжиженного газа и подготовлен к проведению безопасного монтажа ППП1.

1.2 ППП1 комплектуется типовым фланцем по ГОСТ 33259-2015 (DN=100, PN=16, исполнение Е), обеспечивающим герметичность и вертикальное положение ППП1 в резервуаре. Посадочное место для установки ППП1 на резервуаре представлено на рисунке 1.1. Конструкция фланца ППП1 может быть изменена по предварительному согласованию с Заказчиком.

1.3 Подготовить посадочные места для КК1. Габаритные и установочные размеры КК1 приведены в Приложении А.

При выборе мест расположения КК1 необходимо учитывать следующее:

- схема соединений УР, УР2, УР3, КК1, ДД1 и ППП1 приведена в инструкции по монтажу, пуску и регулированию КШЮЕ.421451.002ИМ;
- ППП1 поставляется с кабелем длиной 2 м, поэтому КК1 должна размещаться рядом с ППП1 (по заказу ППП1 может поставляться с кабелем длиной до 20 м);
- ДД1 поставляется с кабелем длиной 1 м, поэтому КК1 должна размещаться рядом с ДД1.

1.4 К местам установки ППП1 и КК1 должны быть предварительно подведены шины заземления, выполненные из медного провода сечением не менее 4 мм² и оканчивающиеся наконечниками с диаметром отверстия 5,5 мм для ППП1 и 4,5 мм для КК1. Сопротивление шин заземления не должно превышать 4 Ом.

1.5 Проложить кабели от УР, УР2, УР3 до КК1 в заземлённых металлических трубах или металлорукавах с запасом 0,5 м на концах.




Рисунок 1.1 – Посадочное место для ППП1 DN100, PN16, исполнение F ГОСТ33259-2015

2 Подготовка и монтаж ППП1

2.1 Подготовка ППП1

2.1.1 Извлечь ППП1 из заводской упаковки, при этом необходимо принять меры предосторожности, предотвращающие механические повреждения поплавка.

Примечание – При транспортировании ППП1 фланец 5 снимается с БДУТ 2 и транспортируется в отдельной таре, для ППП1 КШЮЕ.407533.003-01 (рисунок 2.2) ДД1 11 и кран запорный 10 на фланце 5 не устанавливаются и транспортируются в отдельной таре в состыкованном виде.

2.1.2 Проверить соответствие маркировки заводского номера ППП1 на контроллере 1, БДУТ 2 и поплавке уровня 6.

2.1.3 Снять с БДУТ 2 хомуты ограничительные 7 и поплавков уровня 6.

2.1.4 Опустить в резервуар БДУТ 2 до дна. Сделать первую метку маркером на резьбовой гильзе на уровне верхней плоскости установочного фланца резервуара.

2.1.5 Извлечь БДУТ 2 из резервуара и с помощью рулетки сделать вторую метку маркером на расстоянии 80 мм от первой метки (отсчёт в сторону нижнего конца ППП1).

2.1.6 Навернуть на резьбовую гильзу БДУТ 2 фланец 5. Нижняя плоскость фланца должна быть на уровне второй метки.

2.1.7 Установить последовательно на БДУТ 2 верхний ограничительный хомут 7, поплавков уровня 6, нижний ограничительный хомут 7. Хомуты 7 расположить между рисками, нанесенными на заводе-изготовителе, и надежно закрепить.

2.1.8 Для ППП1 КШЮЕ.407533.003-01 выполнить следующее (рисунок 2.3):

- установить на фланец 5 в месте установки крана запорного 10 прокладку 15, входящую в комплект поставки и ввернуть во фланец 5 штуцер 13;

- установить на штуцер 13 прокладку 16 и кран запорный 10 вместе с датчиком давления ДД1 11 и затянуть накидную гайку 14;

- открыть запорный кран 10.

ВНИМАНИЕ! Ручка крана запорного 10 должна располагаться со стороны, противоположной месту установки БДУТ 2.

2.2 Монтаж ППП1

2.2.1 Установить на фланце резервуара прокладку из паронита марки ПМБ ГОСТ 481-80.

2.2.2 Опустить ППП1 в резервуар. Совместить крепежные отверстия фланца 5 и фланца резервуара.

ВНИМАНИЕ! При опускании ППП1 в резервуар не подвергать поплавков уровня 6 механическим воздействиям, поплавков уровня 6 должен находиться на нижнем хомуте ограничительном 7.

2.2.3 Установить крепежные болты фланцев и затянуть их.

2.2.4 Затянуть контргайку 8 с льноволокном и герметиком.

2.2.5 Соединить фланец 5 и контроллер 1 шиной соединительной 3.

2.2.6 Подключить ППП1 к контуру заземления объекта с помощью шины заземления 9 (в комплект поставки не входит).

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация ППП1 без заземления категорически запрещается.





Рисунок 2.1 – ППП1 КШЮЕ.407533.103



- 1 - контроллер
- 2 - БДУТ
- 3 - шина соединительная
- 4 - кабель ППП1-КК1
- 5 - фланец
- 6 - поплавков уровня
- 7 - хомут ограничительный
- 8 - контргайка
- 9 - шина заземления
(в комплект поставки не входит)
- 10 - кран запорный
- 11 - датчик давления ДД1
- 12 - кабель ДД1-КК1

Рисунок 2.2 – ППП1 КШЮЕ.407533.103-01




Рисунок 2.3 – Монтаж ДД1

2.2.7 Подключение ППП1, ДД1 к УР, УР2, УР3.

2.2.7.1 Закрепить КК1 на посадочном месте.

2.2.7.2 Снять крышку с КК1 и соединить КК1 с контуром заземления объекта с помощью шины заземления 7 (Приложение А) (в комплект поставки не входит).

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация КК1 без заземления категорически запрещается.

2.2.7.3 Продеть кабели ППП1, КК1 - УР, УР2, УР3, ДД1-КК1 через кабельные вводы КК1.

2.2.7.4 Разделать кабели КК 1- УР, УР2, УР3, ДД1-КК1 согласно рисунку 2.4, промаркировать, обжать наконечниками, подключить к клеммникам КК1 согласно маркировке и схеме подключения ППП1 и ДД1 к УР, УР2, УР3, приведённой в инструкции по монтажу, пуску и регулированию КШЮЕ.421451.002ИМ. Проверить наличие заглушки в неиспользуемом кабельном вводе.

Примечание – ППП1 и ДД1 поставляются с разделанными кабелями. Для облегчения прохождения кабельного ввода рекомендуется предварительно обернуть жилы кабеля клейкой лентой.

2.2.7.5 Установить крышку КК1 на место и закрепить винтами.

2.2.7.6 Опломбировать КК1.

2.2.8 Надеть защитные чехлы на контроллер ППП1 и ДД1.

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация ППП1 и ДД1 без защитных чехлов не допускается.




Рисунок 2.4 – Разделка и маркировка кабелей УР, УР2, УР3 - КК1, КК1 - КК1

Примечание – Допускается вместо маркеров 1 – 4 наносить кольцевые полосы пишущим маркером, при этом число полосок должно соответствовать номеру жилы кабеля

2.3 Перед заполнением резервуара СУГ убедиться в герметичности установки фланца ППП1 и ДД1 с запорным краном.

3 Демонтаж ППП1

ВНИМАНИЕ! Перед демонтажем необходимо удалить продукт из резервуара и понизить давление в резервуаре до атмосферного.

3.1 Снять защитные чехлы с ППП1 и ДД1.

3.2 Снять крышку КК1, отстыковать кабели от клеммников, извлечь кабели из кабельных вводов, изолировать жилы отстыкованных кабелей. Установить крышку КК1 на место и закрепить её.

3.3 Отсоединить от фланца ППП1 шину заземления 9 (рисунки 2.1 и 2.2) и от КК1 шину заземления 7 (Приложение А)

3.4 Отсоединить шину соединительную 3 от фланца 5 (рисунки 2.1 и 2.2).

3.5 Отсоединить фланец 5 от фланца резервуара и извлечь ППП1.

ВНИМАНИЕ! При извлечении ППП1 из резервуара необходимо следить за сохранностью поплавка уровня 6.

3.6 Отвернуть накидную гайку 14 от штуцера 13 (рисунок 2.3) и снять кран запорный 10 вместе с ДД1 11 (кран запорный 10 и датчик давления ДД1 11 оставить в состыкованном состоянии). Вывернуть штуцер 13 из фланца 5.

3.7 Ослабить крепление хомутов 7, снять хомуты 7 и поплавков 6 с трубы БДУТ 2 (рисунки 2.1 и 2.2).

3.8 Отвернуть контргайку 8, отвернуть фланец 5 и снять его с БДУТ 2.

3.9 Установить на БДУТ 2 хомуты ограничительные 7 и поплавков уровня 6 и закрепить хомуты ограничительные 7.

3.10 Снять КК1 с посадочного места (при необходимости).

3.11 Уложить КК1, ППП1, фланец 5 и ДД1 11 с запорным краном 10 и штуцером 13 в тару завода-изготовителя.

Если ППП1 транспортируется без тары завода-изготовителя, то необходимо надеть на контроллер ППП1 защитный чехол и принять меры от попадания влаги и грязи и механических повреждений поплавка и трубы.

ВНИМАНИЕ! Транспортирование ППП1 без принятия вышеуказанных мер защиты не допускается.

4 Частичный демонтаж и монтаж ППП1 для ремонта

4.1 В случае необходимости ремонта контроллера 1 и кассеты БДУТ 2 (рисунки 2.1 и 2.2) допускается частичная разборка ППП1 (с последующей сборкой после ремонта) без вывода резервуара из эксплуатации, т.к. труба ППП1 и узел установки трубы ППП1 в резервуар обеспечивают герметичность резервуара.

4.2 Демонтаж контроллера 1 и кассеты БДУТ 2 для ремонта

4.2.1 Снять защитный чехол с контроллера 1.

4.2.2 Снять крышку КК1, отстыковать кабель контроллера ППП1 от КК1, извлечь кабель из кабельного ввода, изолировать жилы отстыкованного кабеля. Установить крышку КК1 на место и закрепить её.

4.2.3 Согласно рисунку 4.1 выполнить следующее:

- отсоединить шину соединительную 13 от дна корпуса контроллера 4;
- отвернуть кожух корпуса контроллера 5, не допуская механического повреждения его поверхности;
- отсоединить ячейку разъёмную ЯРА1 12 от ячейки контроллера ЯК7 11;
- отвернуть гайку 8;

- отсоединить дно корпуса контроллера 4 от трубы БДУТ 1 и навернуть на него кожух корпуса контроллера 5;

- осторожно, не допуская обрыва проводов, извлечь кассету БДУТ 2 из трубы БДУТ 1 и зафиксировать с помощью скотча на кассете БДУТ 2 ячейку разъёмную ЯРА1 12;

- навернуть гайку 8 на трубу БДУТ 1;

- надеть на трубу БДУТ 1 защитный чехол (на рисунке не показан).

4.2.4 Демонтированные контроллер и кассету БДУТ упаковать в тару, обеспечивающую механическую защиту при транспортировании.

4.3 Монтаж контроллера и кассеты БДУТ после ремонта

4.3.1 Снять с трубы ППП1 защитный чехол.

4.3.2 Согласно рисунку 4.1 выполнить следующее:

- отвернуть гайку 8 от трубы БДУТ 1;

- установить кассету БДУТ 2 в трубу БДУТ 1;

- установить дно корпуса контроллера 4 через прокладку 3 на трубу БДУТ 1;

- навернуть гайку 8 на трубу БДУТ 1;


- соединить ячейку разъёмную ЯРА1 12 с ячейкой контроллера ЯК7 11;

- навернуть кожух корпуса контроллера 5 на дно корпуса контроллера 4 через прокладку 7, не допуская механического повреждения его поверхности;

- соединить шину соединительную 13 с дном корпуса контроллера 4 с помощью винта 14;

4.3.3 Снять крышку КК1, соединить кабель контроллера ППП1 с КК1. Установить крышку КК1 на место и закрепить её.

4.3.4 Надеть защитный чехол на контроллер ППП1.



- 1 – труба БДУТ
- 2 – кассета БДУТ
- 3 – прокладка
- 4 – дно корпуса контроллера
- 5 – кожух корпуса контроллера
- 6 – крышка корпуса контроллера
- 7 – кольцо уплотнительное
- 8 – гайка
- 9 – дистанционная втулка
- 10 – пружина
- 11 – ячейка контроллера ЯК7
- 12 – ячейка разъёмная ЯРА1
- 13 – шина соединительная
- 14 – винт





Рисунок 4.1 – Частичный демонтаж ППП1

5 Демонтаж ДД1 для ремонта

5.1 Снять защитный чехол с датчика давления ДД1 11 (рисунок 2.2).

5.2 Закрыть кран запорный 10.

5.3 Снять крышку КК1, отстыковать кабель датчика давления ДД1 от КК1, извлечь кабель из кабельного ввода, изолировать жилы отстыкованного кабеля. Установить крышку КК1 на место и закрепить её.

5.4 Отвернуть датчик давления ДД1 11 от крана запорного 10.

ВНИМАНИЕ! Отворачивать ДД1 при открытом запорном кране категорически запрещается.

5.5 Надеть защитный чехол на кран запорный 10.

5.6 Демонтированный ДД1 упаковать в тару, обеспечивающую механическую защиту при транспортировании.

6 Монтаж ДД1 после ремонта

6.1 Снять защитный чехол с крана запорного 10.

6.2 Установить прокладку на кран запорный 10, ввернуть датчик давления ДД1 11.

6.3 Открыть кран запорный 10 и убедиться в герметичности стыка датчика давления ДД1 11 и запорного крана 10.

6.4 Снять крышку с КК1 и подсоединить кабель ДД1-КК1 в соответствии с п. 2.2.7, установить крышку КК1 на место и закрепить её винтами.

6.5 Надеть защитный чехол на ДД1 11.

Приложение А (обязательное)

Подключение ППП1 и ДД1 к УР, УР2, УР3 через КК1

А.1 КК1 могут поставляться в различных вариантах корпусов. Габаритные и установочные размеры КК1 приведены на рисунках А.1 – А.3 (высота КК1 – 57 мм).


А.2 КК1 должна размещаться рядом с ППП1 и ДД1.

А.3 Длина кабеля от УР, УР2, УР3 до КК1 не должна превышать 1200 м.

А.4 Кабели рекомендуется прокладывать в заземлённых металлических трубах или бронерукавах с запасом на концах по 0,5 м.


А.5 К местам установки ППП1 и КК1 должны быть подведены шины заземления, выполненные из медного провода сечением не менее 4 мм² и оканчивающиеся наконечниками с диаметром отверстия 4,5 мм. Сопротивление шин заземления не должно превышать 4 Ом.

А.6 Схемы соединений ППП1 и ДД1 с КК1 и УР, УР2, УР3 приведены в Приложении А инструкции по монтажу КШЮЕ.421451.002ИМ.




- 1 – крышка (на рисунке не показана)
- 2 – корпус
- 3 – кабельный ввод
- 4 – ячейка ЯКК1
- 5 – ячейка ЯТ (не устанавливается)
- 6 – зажим заземления
- 7 – шина заземления (в комплект поставки не входит)

Рисунок А.1 – КК1 (1-й вариант корпуса)



- 1 – крышка (на рисунке не показана)
2 – корпус
3 – кабельный ввод
4 – ячейка ЯКК1
5 – ячейка ЯТ (не устанавливается)
6 – зажим заземления
7 – шина заземления
(в комплект поставки не входит)

Рисунок А.2– КК1 (2-й вариант корпуса)



- 1 – крышка (на рисунке не показана)
- 2 – корпус
- 3 – кабельный ввод
- 4 – ячейка ЯКК1
- 5 – ячейка ЯТ (не устанавливается)
- 6 – зажим заземления
- 7 – шина заземления
(в комплект поставки не входит)

Рисунок А.3 – КК1 (3-й вариант корпуса)

Приложение Б
(справочное)

Перечень ссылочных документов

Обозначение	Наименование
КШЮЕ.421451.002ИМ	Системы измерительные "СТРУНА+". Инструкция по монтажу, пуску и регулированию
КШЮЕ.421451.002РЭ	Системы измерительные "СТРУНА+". Руководство по эксплуатации.
ГОСТ 481-80	Паронит и прокладки из него. Технические условия.
ГОСТ 33259-2015	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN250. Конструкция, размеры и общие технические требования