


Инструкция по подключению адаптера MOXA Uport 1130 к ПЭВМ


1 Начальная установка программного драйвера

Процедура аналогична для всех вариантов Windows.


Запустите на исполнение установочный файл драйвера.




Выбрать «Next».




Выбрать «Next»



Выбрать «Install»



Выбрать «Все равно продолжить». Окно выводится для Win2000 и более поздних версий. Повторяется два раза.



Выбрать «Finish».

2 Установка Аппаратных средств

2.1 После того, как драйвер установлен, адаптер может быть включен в любой порт USB (тип A) ПЭВМ или концентратора USB.

Адаптер поддерживает “горячее подключение”, таким образом нет необходимости выключать компьютер до установки адаптера. Windows автоматически обнаружит адаптер и начнет устанавливать соответствующие драйвера для адаптера и нового COM-порта.

ВНИМАНИЕ Рекомендуется установить драйвер (см. раздел “Начальная установка программного драйвера”) перед включением адаптера в порт USB.

Win 98, Me, 2000

После включения адаптера в порт USB, окно “Найдено новое оборудование” должно открыться автоматически.



Изображение USB указывает, что порт USB устанавливается. Никакое действие не требуется.




Выбрать “Yes” (окно появляется только для Win2000)


Windows автоматически обнаружит и установит новый последовательный порт. Никакое дальнейшее действие не требуется

Win XP, 2003 и более поздние версии


После включения адаптера в порт USB, Windows автоматически обнаружит новое устройство.




Выбрать “Нет, не в этот раз”, выбрать “Далее”.



Выбрать “Далее”.



Выбрать “Все равно продолжить”.



Выбрать “Готово”.

Далее автоматически будет запущен аналогичный диалог для установки драйвера виртуального COM-порта.

3 Удаление Адаптера

Адаптер - устройство plug-and-play. Вы можете просто вытащить адаптер из порта USB. Удаление адаптера не удаляет драйвер. Адаптер будет автоматически обнаружен и установлен с текущим драйвером при повторном включении адаптера в тот же порт USB. При включении адаптера в новый порт USB будет инициирован диалог установки драйвера для нового COM-порта (см. раздел 2).

4 Удаление драйвера

В “Панели управления” Windows выбрать функцию “Добавить/Удалить программы”. Необходимо найти в списке установленных программ строку “MOXA UPort 1110/1130 Driver Windows Ver1.X”, выделить её щелчком манипулятора, выбрать экранную кнопку “Удалить” для этой строки.